







5a)

Charge:

INPUT, USB-C PD 1: 5V~3.0A | 9V~2.0A | 12V~1.5A

OUTPUT, USB-C PD 1: 5V~3.0A | 9V~2.22A | 12V~1.67A

OUTPUT, USB-C PD 2: 5V~3.0A | 9V~2.22A | 12V~1.67A

OUTPUT, USB-A QC: 5V~3.0A | 9V~2.0A | 12V~1.5A

OUTPUT Power max. (shared): 15W

Battery: Li-Polymer 3.7V 20000mAh (2x 10000mAh) 74.0Wh

Rated Capacity: 11840mAh / @ 5V/1A

USB-C ~5h 45min

Инструкции за безопасност

1. Не използвайте и не съхранявайте зарядното устройство близо до източници на топлина, като напр. огън или нагреватели и не оставяйте продукта в затворено празно средство.

2. Пазете продукта далеч от вода или влажни среди.

3. Не разпоявайте, повредяйте, разтърсвайте или пробождайте продукта.

4. Не използвайте зарядното устройство под 0 °C или над 50 °C, в противен случай функцията по зареждане и разреждане на зарядното устройство ще се деактивира поради вътрешния механизъм за безопасност.

5. Пазете продукта далеч от деца.

Инструкции за най-добро използване

1. Препоръчителна температура на работа и съхранение: 10 °C - 30 °C

2. Оптималното състояние на зареждане на зарядното е между 30 % и 70 %

3. Ако устройството не се използва за дълъг период от време, съхранявайте го заредено до прибл. 70 % и го зареждайте и разреждайте на всеки 3-6 месеца, като го оставяте на хладно и сухо място. В противен случай работата на зарядното ще се влоши или експлоатационният му живот ще се скъси.

В случай на повреда / неизправност, свържете се с търговеца на VARTA.

Зареждане на мобилната батерия

Фиг. 1: Бутон за проверка на статуса на зареждане. Показание за състоянието на зареждане от 100 % (четирите бели LED светодиода светят) до 25 % (само един бля LED светодиод свети - препоръчва се зареждане!)

Фиг. 2: Свържете мобилната батерия към стандартен USB порт, напр. лаптоп, USB електрозахранване. Времето на зареждане зависи от променливия ток









Фиг. 3: светодиодиите премигват: Мобилната батерия се зарежда. светодиодиът свети: зареждането е приключено.

Как да се използва мобилната батерия

Фиг. 4: 4a) Включване на мобилни устройства към зарядното устройство.

4b) В зависимост от типа на уреда е необходимо включване/изключване.

1) Защита на



1. Sikkerhedsinstruksjoner

11 Ikke bruk eller oppbevar nedladeren i nærheten av varmekilder, f.eks. ild eller varmeovner. Ikke la produktet ligge i lukkede kjøretøy.

12 Hold produktet unna vann og fuktige omgivelser.

13 Ikke demonter, skad, rist eller stikk hull på produktet.

14 Ikke bruk nedladeren i temperaturomgivelser under 0 °C eller over 50 °C, ellers vil laddnings- og utladningsfunksjonen til nedladeren deaktiveres på grunn av en intern sikkerhetsmekanisme.

15 Hold produktet utenfor barns rekkevidde.

2. Instruksjoner for riktig håndtering

11.1: Anbefalt drifts- og oppbevaringstemperatur: 10–30 °C.

12: Nedladerens optimale lade nivå er mellom 30 % og 70 %.

23 Hvis enheten ikke skal brukes over lengre perioder, må du oppbevare den med et lade nivå på ca. 70 %. Lad produktet opp og deretter ut hver 3–6. måned, og legg det på et kjølig og tørt sted. Ellers vil ytelsen til nedladeren reduseres eller levetiden forkortes.

Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.

Lade Powerbank

11.1: Trykk på knappen for å sjekke lade nivået. Lade nivåindikasjon på 100 % (fire hvite LED-er lyser), til 25 % (kun én hvit LED lyser – lading anbefales!).

11.2: Koble Powerbank til en vanlig USB-port, f.eks. Laptop, USB-nettdel. Ladetid avhenger av lade strøm (f.eks. >1500 mA = 5 timer).

11.3: LED blinker: Powerbank lades. LED lyser: Oppladingen er avsluttet.

Slik bruker du Powerbank

11.4: 4a) Koble mobile enheter til nedladeren.

4b) Må slås på/av, avhengig av type enhet.

1) Miljøvern

Før å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er merket med dette symbolet ikke skal brukes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

NL

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Gebruik de powerbank niet of berg hem niet op in de buurt van warmtebronnen zoals vuur of verwarmingstoestellen en laat hem niet achter in een afgesloten voertuig.

1.2 Houd het product uit de buurt van water of vochtige omgevingen.

1.3 Demonteer, beschadig of doorboor het product niet en voorkom stoten.

1.4 Gebruik de powerbank niet bij temperaturen onder 0 °C of boven 50 °C. In deze gevallen wordt de op- en ontlaadfunctie van de powerbank uitgeschakeld door het inwendige veiligheidsmechanisme.

1.5 Houd het product uit de buurt van kinderen.